

Automates bancaires

Guide de nettoyage

Ecrans tactiles des automates

Tous les écrans tactiles des automates (internes et externes) peuvent être nettoyés efficacement avec du détergent dilué ou avec une solution d'alcool isopropylique à 70%.

Assurez-vous de suivre la procédure de nettoyage ci-dessous pour éviter d'endommager l'écran tactile :

1. Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon non abrasif et d'une solution de détergent dilué, comme le savon et l'eau. N'appliquez pas de produits de nettoyage directement sur l'écran et ne trempez pas le tissu, essorez-le avant utilisation.
2. Séchez l'écran avec un autre chiffon doux.
3. L'écran peut alors être nettoyé en humidifiant un chiffon avec une solution d'alcool isopropylique, ou en utilisant des lingettes préemballées pour essuyer l'écran. N'appliquez pas de produits de nettoyage directement sur l'écran et ne trempez pas le tissu, essorez-le avant utilisation.

Surfaces métalliques / en plastique

Un détergent dilué ou une solution d'alcool isopropylique à 70% peuvent être utilisés pour nettoyer les surfaces plastiques et métalliques des distributeurs automatiques de billets.

Claviers d'identification

Un détergent dilué ou une solution d'alcool isopropylique à 70% peuvent être utilisés pour le nettoyage des touches, mais les touches doivent être de nouveauesuyées avec de l'eau propre pour empêcher la dégradation des matériaux.

Produits désinfectants

Les désinfectants recommandés par l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis suivants, ou leur équivalent, sont sans danger pour les produits de NCR:

- Lingettes désinfectantes Clorox - **Reg. No. 5813-79**
- Lingettes germicides Clorox - **Reg. No. 67619-12**
- Lingettes désinfectantes avec solution hydrogène Clorox - **Reg. No. 67619-25**
- Lingettes désinfectantes Lonza - **Reg. No. 6836-313**
- Lingettes multi surfaces Lysol (solution 20% plus propre par rapport à l'eau) - **Reg. No. 777-89**
- Lingettes désinfectantes Purell - **Reg. No. 84150-1**
- Lingettes jetables germicides - **Reg. No. 9480-12**

Garder votre matériel aseptisé est toujours essentiel à la santé des consommateurs. En particulier aujourd'hui.

70% Alcool Isopropylique



Un nettoyage correct et fréquent ne devrait pas avoir d'incidence sur la durée de vie et la performance du matériel

CE QU'IL FAUT FAIRE



UTILISER un chiffon en microfibre ou une serviette en tissu



VAPORISER le produit nettoyant sur un chiffon ou une serviette en tissu, puis essuyer la surface à nettoyer



NETTOYER avec un chiffon ou une serviette en tissu humide mais pas trempé



CONSULTER un technicien qualifié pour le nettoyage de l'intérieur des équipements électroniques

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE



NE PAS VAPORISER de nettoyant directement sur les équipements



NE PAS UTILISER de nettoyant abrasif (poudre) ni de produit de nettoyage abrasif (brosse à récurer, tampon à récurer, etc.)



NE PAS TREMPER l'équipement électronique dans du liquide de nettoyage