

Guida alla pulizia igienica di apparati hardware - Banking

Touchscreen ATM

Tutti i touchscreen ATM (interni/esterni) possono essere efficacemente puliti con un detergente diluito o con una soluzione di alcool isopropilico al 70%.

Si raccomanda di seguire la procedura di pulizia di seguito riportata per evitare danni riportata per evitare di danneggiare il touchscreen:

1. Pulire lo schermo utilizzando un panno morbido e una soluzione detergente diluita, come sapone per la casa e acqua. Non applicare alcun prodotto detergente direttamente sullo schermo e non impregnare il panno con la soluzione: strizzare bene il panno prima dell'uso.
2. Asciugare lo schermo con un altro panno morbido.
3. Lo schermo può quindi essere ulteriormente pulito con un panno umidificato con soluzione di alcol isopropilico, o salviettine detergenti confezionate. Non applicare alcun prodotto detergente direttamente sullo schermo e non impregnare il panno con la soluzione: strizzare bene il panno prima dell'uso.

Superfici in plastica e metallo

Un detergente diluito o una soluzione di alcool isopropilico al 70% può essere utilizzato per la pulizia di superfici in plastica e metallo degli ATM.

PIN Pad

Un detergente diluito o una soluzione di alcool isopropilico al 70%, può essere utilizzato per la pulizia dei PIN Pad, ma è necessario che vengano poi passati con acqua per evitare la degradazione dei materiali.

Prodotti disinfettanti

I seguenti disinfettanti raccomandati dall'US Environmental Protection Agency (EPA), o il loro equivalente, possono essere usati senza problemi sui prodotti NCR:

- Clorox Disinfecting Wipes - **Reg. No. 5813-79**
- Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes - **Reg. No. 67619-12**
- Clorox Commercial Solutions Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes - **Reg. No. 67619-25**
- Lonza Disinfectant Wipes - **Reg. No. 6836-313**
- Lysol Brand Clean & Fresh Multi Surface Cleaner (20% cleaner solution to water ratio) - **Reg. No. 777-89**
- Purell Professional Surface Disinfectant Wipes - **Reg. No. 84150-1**
- Sani-Cloth Prime Germicidal Disposable Wipes - **Reg. No. 9480-12**

Mantenere igienizzato l'hardware è sempre fondamentale per la salute dei clienti. Soprattutto adesso.

70% Alcool isopropilico al



Pulire tutte le volte che è necessario senza compromettere la durata o la qualità dell'apparato

Pulizia—COSA FARE



UTILIZZARE un panno in microfibra o un asciugamano di stoffa



SPRUZZARE il detergente sul panno in microfibra o sull'asciugamano di stoffa, quindi passarlo sulla superficie da pulire



PULIRE con un panno o un asciugamano umido ma non bagnato



CONSULTARE il personale qualificato per la pulizia dell'interno delle apparecchiature elettroniche

Pulizia—COSA NON FARE



NON spruzzare detergenti direttamente sull'apparecchiatura



NON utilizzare detergenti abrasivi (polveri) o materiali per la pulizia abrasivi (spazzole, spugne abrasive, ecc.)



NON bagnare le apparecchiature elettroniche con liquidi detergenti