

POS & self-checkout hardware

Guide de nettoyage

Ecrans tactiles

Les écrans tactiles peuvent être nettoyés efficacement avec du détergent dilué ou une solution d'alcool isopropylique à 70%. Assurez-vous de suivre la procédure de nettoyage ci-dessous pour éviter d'endommager l'écran:

1. Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon non abrasif et d'une solution de détergent dilué, comme le savon et l'eau. N'appliquez pas de produits de nettoyage directement sur l'écran et ne trempez pas le tissu, essorez-le avant utilisation.
2. Séchez l'écran avec un autre chiffon doux.
3. L'écran peut alors être nettoyé en humidifiant un chiffon avec une solution d'alcool isopropylique, ou en utilisant des lingettes préemballées pour essuyer l'écran. N'appliquez pas de produits de nettoyage directement sur l'écran et ne trempez pas le tissu, essorez-le avant utilisation.

Surfaces métalliques / en plastique

Nous recommandons de nettoyer les surfaces en plastique et en métal avec du savon, de l'eau et une solution de Javel. Notez que l'eau de Javel peut endommager les vêtements.

Autres appareils

NCR utilise des équipements tierce partie avec nos produits. Nous recommandons de suivre les instructions fournies par ces fournisseurs.

Produits désinfectants

Les désinfectants recommandés par l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis suivants, ou leur équivalent, sont sans danger pour les produits de NCR :

- Lingettes désinfectantes Clorox - Reg. No. 5813-79
- Lingettes germicides Clorox - Reg. No. 67619-12
- Lingettes désinfectantes avec solution hydrogène Clorox - Reg. No. 67619-25
- Lingettes désinfectantes Lonza - Reg. No. 6836-313
- Lingettes multi surfaces Lysol (solution 20% plus propre par rapport à l'eau) - Reg. No. 777-89
- Lingettes désinfectantes Purell - Reg. No. 84150-1
- Lingettes jetables germicides - Reg. No. 9480-12

Garder votre matériel aseptisé est toujours essentiel à la santé des consommateurs. En particulier maintenant.

70% Alcool Isopropylique



Un nettoyage correct et fréquent ne devrait pas avoir d'incidence sur la durée de vie ou les performances de l'équipement

Laissez le système sous tension si vous nettoyez des surfaces qui sont touchées pendant les opérations commerciales normales

Pour les surfaces qui ne sont pas normalement touchées pendant les opérations régulières, nous vous recommandons d'éteindre la machine

CE QU'IL FAUT FAIRE



UTILISER un chiffon en microfibre ou une serviette en tissu



VAPORISER le produit nettoyant sur un chiffon ou une serviette en tissu, puis essuyer la surface à nettoyer



NETTOYER avec un chiffon ou une serviette en tissu humide mais pas trempé



CONSULTER un technicien qualifié pour le nettoyage de l'intérieur des équipements électroniques

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE



NE PAS VAPORISER de nettoyant directement sur les équipements



NE PAS UTILISER de nettoyant abrasif (poudre) ni de produit de nettoyage abrasif (brosse à récurer, tampon à récurer, etc.)



NE PAS TREMPER l'équipement électronique dans du liquide de nettoyage