

Reinigungsanleitung für POS- und Self-Checkout-Hardware

Touchscreens

Touchscreens können effektiv mit verdünntem Reinigungsmittel oder bis zu 70% Isopropylalkohollösung gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die unten beschriebene Reinigung befolgen, um Schäden am Touchscreen zu vermeiden:

1. Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen Tuch und einer verdünnten Reinigungsmittellösung, wie Haushaltsseife und Wasser. Tragen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf den Bildschirm auf und tränken Sie das Tuch nicht: vor Gebrauch ausringen.
2. Trocknen Sie den Bildschirm mit einem anderen weichen Tuch.
3. Weiter kann der Bildschirm gereinigt werden, indem Sie ein Tuch mit Isopropyl-Alkohollösung oder vorverpackteTücher verwenden, um den Bildschirm abzuwischen. Tragen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf den Bildschirm auf und tränken Sie das Tuch nicht: vor Gebrauch ausringen.

Kunststoff- & Metalloberflächen

Wir empfehlen, Kunststoff- und Metalloberflächen des POS oder der Self-Checkout Kasse mit Seife, Wasser und Bleichlösung zu reinigen. Beachten Sie bitte, dass Bleichmittel Ihre Kleidung beschädigen könnte.

Andere Geräte

NCR utilise des équipements tierce partie avec nos produits. Nous recommandons de suivre les instructions fournies par ces fournisseurs.

Desinfektionsmittel

Die folgenden empfohlenen Desinfektionsmittel der US Environmental Protection Agency (EPA) oder deren Äquivalent sind für die Verwendung auf NCR-Produkten sicher:

- Clorox Desinfektionstücher - **Reg.-Nr. 5813-79**
- Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes - **Reg-Nr. 67619-12**
- Clorox Commercial Solutions Wasserstoffperoxidreiner Desinfektionsmittel Tücher - **Reg Nr. 67619-25**
- Lonza Desinfektionsmittel Tücher - **Reg.-Nr. 6836-313**
- Lysol Brand Clean & Fresh Multi Surface Cleaner (20% sauberere Lösung zu Wasserverhältnis) - **Reg.-Nr. 777-89**
- Purell Professional Oberflächendesinfektionsmittel Tücher - **Reg.-Nr. 84150-1**
- Sani-Cloth Prime Germicidal Einwegtücher - **Reg.-Nr. 9480-12**

Die Desinfektion Ihrer Hardware ist für die Gesundheit der Verbraucher stets von entscheidender Bedeutung. Vor allem jetzt.

70% Isopropylalkohol



Eine ordnungsgemäße, häufige Reinigung sollte die Lebensdauer oder Leistung des Geräts nicht beeinträchtigen

Lassen Sie das System eingeschaltet, wenn Sie Oberflächen reinigen, die während des normalen Geschäftsbetriebs berührt werden

Bei Oberflächen, die normalerweise während des regulären Betriebs nicht berührt werden, empfehlen wir, die Maschine auszuschalten

REINIGUNGSARBEITEN



VERWENDEN SIE ein Mikrofaser-Reinigungstuch oder ein Tuch



SPRÜHEN SIE den Reiniger auf ein Tuch und wischen sie dann die zu reinigende Oberfläche ab



REINIGEN SIE das Gerät mit einem feuchten, aber nicht durchnässten oder tropfnassen Tuch oder Handtuch



WENDEN SIE sich zur Reinigung des Innenraums elektronischer Geräte an geschultes Servicepersonal

BEI DER REINIGUNG ZU BEACHTEN



Sprühen Sie die Reiniger **NICHT** direkt auf das Gerät



KEINE Scheuermittel (Pulver) oder Scheuermittel (Schrubbbürste, Scheuerschwamm usw.) verwenden.



Das elektronische Gerät **NICHT** in Reinigungsflüssigkeit einweichen