

# Guida alla pulizia di hardware POS e self-checkout

## Touchscreen

I touchscreen possono essere puliti efficacemente con detergente diluito o con soluzione di alcool isopropilico al 70%. Eseguire la procedura di pulizia di seguito riportata per evitare di danneggiare il touchscreen:

1. Pulire lo schermo utilizzando un panno morbido e una soluzione detergente diluita, come sapone per la casa e acqua. Non applicare alcun prodotto detergente direttamente sullo schermo e non impregnare il panno con la soluzione: strizzare bene il panno prima dell'uso.
2. Asciugare lo schermo con un altro panno morbido.
3. Lo schermo può quindi essere ulteriormente pulito con un panno umidificato con soluzione di alcol isopropilico, o salviettine detergenti confezionate. Non applicare alcun prodotto detergente direttamente sullo schermo e non impregnare il panno con la soluzione: strizzare bene il panno prima dell'uso.

## Superfici in plastica e metallo

Si consiglia di pulire le superfici in plastica e metallo del POS o del selfcheckout con sapone, acqua e candeggina. Attenzione che la candeggina può danneggiare i vestiti.

## Altri dispositivi

NCR è consapevole che esistono dispositivi hardware non-NCR forniti da terze parti utilizzati sui nostri prodotti: si consiglia di seguire le istruzioni fornite dai fornitori.

## Prodotti disinfettanti

I seguenti disinfettanti raccomandati dall'US Environmental Protection Agency (EPA), o il loro equivalente, possono essere usati senza problemi sui prodotti NCR:

- Clorox Disinfecting Wipes - **Reg. No. 5813-79**
- Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes - **Reg. No. 67619-12**
- Clorox Commercial Solutions Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes - **Reg. No. 67619-25**
- Lonza Disinfectant Wipes - **Reg. No. 6836-313**
- Lysol Brand Clean & Fresh Multi Surface Cleaner (20% cleaner solution to water ratio) - **Reg. No. 777-89**
- Purell Professional Surface Disinfectant Wipes - **Reg. No. 84150-1**
- Sani-Cloth Prime Germicidal Disposable Wipes - **Reg. No. 9480-12**

**Mantenere igienizzato l'hardware è sempre fondamentale per la salute dei consumatori. Soprattutto adesso.**

**70% Alcool isopropilico al**



**Una pulizia adeguata e frequente non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni dell'apparecchiatura**

**Lasciare il sistema acceso se si puliscono le superfici toccate quando la macchina è solitamente in uso.**

**Per le superfici che normalmente non vengono toccate quando l'apparato è in uso, si consiglia di spegnere la macchina.**

## Pulizia—COSA FARE



**UTILIZZARE** un panno in microfibra o un asciugamano di stoffa



**SPRUZZARE** il detergente sul panno in microfibra o sull'asciugamano di stoffa, quindi passarlo sulla superficie da pulire



**PULIRE** con un panno o un asciugamano umido ma non bagnato



**CONSULTARE** il personale qualificato per la pulizia dell'interno delle apparecchiature elettroniche

## Pulizia—COSA NON FARE



**NON** spruzzare detergenti direttamente sull'apparecchiatura



**NON** utilizzare detergenti abrasivi (polveri) o materiali per la pulizia abrasivi (spazzole, spugne abrasive, ecc.)



**NON** bagnare le apparecchiature elettroniche con liquidi detergenti