

Reinigungshandbuch für Bankhardware

Geldautomaten-Touchscreens

Alle Geldautomaten-Touchscreens (intern und extern) können effektiv mit verdünntem Reinigungsmittel oder bis zu 70% Isopropylalkohollösung gereinigt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie die unten beschriebene Reinigung befolgen, um Schäden am Touchscreen zu vermeiden:

1. Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen Tuch und einer verdünnten Reinigungsmittellösung, wie Haushaltsseife und Wasser. Tragen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf den Bildschirm auf und tränken Sie das Tuch nicht: vor Gebrauch ausringen.
2. Trocknen Sie den Bildschirm mit einem anderen weichen Tuch.
3. Weiter kann der Bildschirm gereinigt werden, indem Sie ein Tuch mit Isopropyl-Alkohollösung oder verpackte Tücher verwenden, um den Bildschirm abzuwischen. Tragen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf den Bildschirm auf und tränken Sie das Tuch nicht: vor Gebrauch ausringen.

Kunststoff- & Metalloberflächen

Verdünnungsmittel oder bis zu 70% Isopropylalkohollösung können zur Reinigung von Kunststoff- und Metalloberflächen von Geldautomaten verwendet werden.

PIN-Pads

Verdünntes Reinigungsmittel oder bis zu 70% Isopropylalkohollösung kann für die Reinigung von PIN-Pads verwendet werden. Wischen Sie das PIN-Pad danach mit sauberem Wasser ab, um das Zersetzen von Materialien zu verhindern.

Desinfektionsmittel

Die folgenden empfohlenen Desinfektionsmittel der US Environmental Protection Agency (EPA) oder deren Äquivalent sind für die Verwendung auf NCR-Produkten sicher:

- Clorox Desinfektionstücher - **Reg.-Nr. 5813-79**
- Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes - **Reg.-Nr. 67619-12**
- Clorox Commercial Solutions Wasserstoffperoxidreiner Desinfektionsmittel Tücher - **Reg. Nr. 67619-25**
- Lonza Desinfektionsmittel Tücher - **Reg.-Nr. 6836-313**
- Lysol Brand Clean & Fresh Multi Surface Cleaner (20% sauberere Lösung zu Wasserverhältnis) - **Reg.-Nr. 777-89**
- Purell Professional Oberflächendesinfektionsmittel Tücher - **Reg.-Nr. 84150-1**
- Sani-Cloth Prime Germicidal Einwegtücher - **Reg.-Nr. 9480-12**

Die Desinfektion Ihrer Hardware ist für die Gesundheit Ihrer Kunden immer von entscheidender Bedeutung. Vor allem jetzt.

70% Isopropylalkohol



Reinigen Sie so oft wie nötig, ohne die Langlebigkeit oder Qualität der Geräte zu beeinträchtigen

REINIGUNGSARBEITEN



VERWENDEN SIE ein Mikrofaser-Reinigungstuch oder ein Tuch



SPRÜHEN SIE den Reiniger auf ein Tuch und wischen sie dann die zu reinigende Oberfläche ab



REINIGEN SIE das Gerät mit einem feuchten, aber nicht durchnässten oder tropfnassen Tuch oder Handtuch



WENDEN SIE sich zur Reinigung des Innenraums elektronischer Geräte an geschultes Servicepersonal

BEI DER REINIGUNG ZU BEACHTEN



Sprühen Sie die Reiniger **NICHT** direkt auf das Gerät



KEINE Scheuermittel (Pulver) oder Scheuermittel (Schrubbbürste, Scheuerschwamm usw.) verwenden.



Das elektronische Gerät **NICHT** in Reinigungsflüssigkeit einweichen