

銀行向けハードウェア サニタリークリーニングガイド

ATM タッチスクリーン

ATMタッチスクリーン(内部および外部)の洗浄には、希釈した洗剤または最大70%のイソプロピルアルコール溶液を使用できます。タッチスクリーンの損傷を防ぐため、以下の手順でクリーニングしてください。

1. 研磨剤を使っていない布と水で薄めた家庭用石鹸などの希釈洗剤溶液を使用して、画面をクリーニングしてください。画面にクリーニング製品を直接塗布すること、濡れたままの布を使用することは避けてください。
2. 別の柔らかい布で水分を拭き取ってください。
3. 次に、イソプロピルアルコール溶液で布を湿らせたもの、もしくは専用のワイブを使用して、スクリーンを拭きます。画面にクリーニング製品を直接塗布すること、濡れたままの布を使用することは避けてください。

プラスチック・金属表面

薄めた洗剤または70%までのイソプロピルアルコール溶液を、ATMのプラスチックおよび金属表面を洗浄するために使用することができます。

ピンパッド

PINパッドの洗浄には、希釈した洗剤または最大70%のイソプロピルアルコール溶液を使用できますが、材料の劣化を防ぐため、きれいな水でふき取ってください。

消毒剤製品

以下の米国環境保護庁(EPA)は、NCR製品で安全に使用される消毒剤またはその同等物を推奨しています。

- クロックス消毒ワイブ - Reg. No. 5813-79
- クロックスヘルスケアブリーチジェミシダルワイブ - Reg. No. 67619-12
- クロックスコマーシャルソリューション過酸化水素クリーナー消毒ワイブ - Reg. No. 67619-25
- ロンザ消毒剤ワイブ - Reg. No. 6836-313
- ライソルブランドクリーン&フレッシュマルチサーフェスクリーナー(水比に対する20%クリーナーソリューション) - Reg. No. 777-89
- ピュレルプロフェッショナル表面消毒ワイブ - Reg. No. 84150-1
- サニクロスプライム・ジェーまつり - Reg. 9480-12

ハードウェアを清潔にしておくことは、特に今の状況下では、消費者の健康にとって常に**重要**です。

70% イソプロピル アルコール



適切な頻繁なクリーニングは、機器の寿命や性能に影響を与えることはありません。

クリーニングする



マイクロファイバークリーニングクロスまたはクロスタオルを使用してください



クリーナーをクリーニングクロスまたはクロスタオルにスプレーしてから、クリーニングする表面を拭いてください



湿らせた布またはタオルで拭いてください



電子機器の内部の清掃については、訓練を受けたサービス担当者に相談してください

クリーニング禁止事項



クリーナーを機器に直接スプレーしないでください



研磨剤入りクリーナー(粉末)や研磨剤入り洗剤(スクラブブラシ、研磨パッドなど)は使用しないでください。



電子機器を洗浄液に浸さないでください