

Hardware Financeiro

guia de Limpeza

Um ATM com telas touchscreen

Todas as telas touchscreen de um ATM (internas e externas) podem ser efetivamente limpas com detergente diluído ou até em solução de álcool isopropílico 70%. Certifique-se de seguir o procedimento de limpeza abaixo para evitar danos à tela touchscreen:

1. **Limpar a tela** usando um pano não abrasivo e uma solução de detergente diluído, como sabão doméstico e água. Não aplique nenhum produto de limpeza diretamente na tela e não mergulhe o pano: torcer antes de usar.
2. **Seque a tela** com outro pano macio.
3. **A tela então pode ser mais limpa** por um pano com isopropyl solução de álcool, ou lenços umedecidos pré-embalados, para limpar a tela. Não aplique nenhum produto de limpeza diretamente na tela e não mergulhe o pano: torcer-o antes de usá-lo.

Superfícies plásticas e metálicas

Detergente diluído ou até em solução de álcool isopropílico 70% podem ser usado para limpar superfícies plásticas e metálicas de caixas eletrônicos.

Pinpads

O detergente diluído ou até em solução de álcool isopropílico 70%, pode ser usado para limpar os pinpads, mas eles deverão ser limpos novamente com água limpa para evitar a degradação dos materiais.

Produtos desinfetantes

Os seguintes desinfetantes recomendados pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), ou seu equivalente, são seguros para uso em produtos NCR:

- Clorox Desinfetante - **Reg. N° 5813-79**
- Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes - **Reg. N° 67619-12**
- Clorox Commercial Solutions Limpador de Peróxido de Hidrogênio Desinfetante - **Reg. N° 67619-25**
- Lanza Desinfetante Wipes - **Reg. N° 6836-313**
- Lysol Brand Clean & Fresh Multi Surface Cleaner (solução 20% mais limpa para a relação de água) - **Reg. 777-89**
- Lenços desinfetantes profissionais da superfície purell - **Reg. No. 84150-1**
- Sani-Cloth Prime Germicidal Disposable Wipes - **Reg. No. 9480-12**

Manter seu hardware higienizado é crítico à saúde do consumidor sempre. Especialmente agora.

70% Álcool Isopropílico



Limpezas frequentes não devem impactar a vida ou a performance do equipamento.

FAZER durante a Limpeza



USE um pano de microfibra ou toalha para a limpeza



PULVERIZE O PRODUTO PARA A LIMPEZA em um pano ou toalha e limpe a superfície necessária



LIMPE com um pano ou toalha úmidos mas não encharcados



CONSULTE a equipe de serviços treinada para limpeza do interior de seu equipamento

NÃO FAZER durante a Limpeza



NÃO pulverizar produtos de limpeza diretamente nos equipamentos



NÃO usar limpadores abrasivos (em pó) ou materiais de limpeza abrasivos (bucha, esfregões, etc)



NÃO embeba o equipamento eletrônico com o produto de limpeza líquido