

POSセルフチェックアウト ハードウェアクリーニングガイド

タッチスクリーンの洗浄には、希釈した洗剤または最大70%のイソプロピルアルコール溶液を使用できます。タッチスクリーンの損傷を防ぐため、以下の手順でクリーニングしてください。

1. 研磨剤を使っていない布と水で薄めた家庭用石鹼などの希釈洗剤溶液を使用して、画面をクリーニングしてください。画面にクリーニング製品を直接塗布すること、濡れたままの布を使用することは避けてください。
2. 別の柔らかい布で水分を拭き取ってください。
3. 次に、イソプロピルアルコール溶液で布を湿らせたもの、もしくは専用のワイプを使用して、スクリーンを拭きます。画面にクリーニング製品を直接塗布すること、濡れたままの布を使用することは避けてください。プラスチック・金属表面

POS/セルフチェックアウトのプラスチックおよび金属の表面は、石鹼、水、漂白剤で洗浄することをお勧めします。漂白剤は衣服を損傷する可能性があることに注意してください。その他のデバイス

NCR以外のサードパーティハードウェアデバイスについては、各ベンダーの指示に従うことをお勧めします。

消毒剤製品

以下の米国環境保護庁(EPA)は、NCR製品で安全に使用される消毒剤またはその同等物を推奨しています。

- クロロックス消毒ワイプ - Reg. No. 5813-79
- クロロックスヘルスケアブリーチジェミシダルワイプ - Reg. No. 67619-12
- クロロックスコマーシャルソリューション過酸化水素クリーナー消毒ワイプ - Reg. No. 67619-25
- ロンザ消毒剤ワイプ - Reg. No. 6836-313
- ライソルブランドクリーン&フレッシュマルチサーフェスクリーナー(水比に対する20%クリーナーソリューション) - Reg. No. 777-89
- ピュレルプロフェッショナル表面消毒ワイプ - Reg. No. 84150-1
- サニクロスプライム・ジェーまつり - Reg. 9480-12

ハードウェアを清潔にしておくことは、特に今の状況下では、消費者の健康にとって常に重要です。

70% イソプロピルアルコール



適切な頻繁なクリーニングは、機器の寿命や性能に影響を与えることはありません。

通常の業務中に触れた表面を清掃する場合は、システムの電源を入れたまま行ってください。

通常の操作中には触れない表面を清掃する場合は、マシンの電源を切ることをお勧めします。

クリーニング方法



軽く湿らせた布またはタオルで清掃してください。



クリーナーをクリーニングクロスまたはクロスタオルにスプレーしてから、クリーニングする表面を拭いてください



マイクロファイバークリーニングクロスまたはクロスタオルを使用してください。



電子機器の内部のクリーニングについては、専門のサービス担当者に相談してください。

クリーニング禁止事項



注意事項クリーナーを機器に直接スプレーしないでください



研磨剤入りクリーナー(粉末)や研磨剤入り洗剤スクラブブラシ、研磨パッドなどは使用しないでください



電子機器を洗浄液に浸さないでください