

Hardware de POS e Self-checkout **Guia de Limpeza**

Touchscreens

As telas touchscreens podem ser efetivamente limpas com detergente diluído ou até 70% de solução de álcool isopropílico. Certifique-se de seguir o procedimento de limpeza abaixo para evitar danos à tela touchscreen:

1. Limpar a tela usando um pano não abrasivo e uma solução de detergente diluído, como sabão doméstico e água. Não aplique nenhum produto de limpeza diretamente na tela e não mergulhe o pano: torcer antes de usá-lo.
2. Seque a tela com outro pano macio.
3. A tela então pode ser ainda mais limpa por - um pano com isopropyl solução de álcool, ou usando lenços pré-embalados para limpar tela.

Superfícies plásticas e metálicas

Recomendamos a limpeza de superfícies plásticas e metálicas do PDV ou self-checkout com solução de água, água e alvejante. Note que o alvejante pode danificar roupas.

Outros dispositivos

A NCR reconhece que existem dispositivos de hardware de terceiros não-NCR usados com nossos produtos, e recomendamos seguir as instruções fornecidas por esses fornecedores.

Produtos desinfetantes

Os seguintes desinfetantes recomendados pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), ou seu equivalente, são seguros para uso em produtos NCR:

- Clorox Desinfetante - **Reg. N° 5813-79**
- Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes - **Reg. N° 67619-12**
- Clorox Commercial Solutions Limpador de Peróxido de Hidrogênio Desinfetante - **Reg. N° 67619-25**
- Lanza Desinfetante Wipes - **Reg. N° 6836-313**
- Lysol Brand Clean & Fresh Multi Surface Cleaner (solução 20% mais limpa para a relação de água) - **Reg. 777-89**
- Lenços desinfetantes profissionais da superfície purell - **Reg. No. 84150-1**
- Sani-Cloth Prime Germicidal Disposable Wipes - **Reg. No. 9480-12**

Manter seu hardware higienizado é crítico à saúde do consumidor sempre. Especialmente agora.

70% Álcool Isopropílico



Limpezas frequentes não devem impactar a vida ou a performance do equipamento.

Deixe o sistema ligado se estiver limpando superfícies que são tocadas durante operações normais

Superfícies que não são normalmente tocadas durante as operações regulares, é recomendado que desligue a máquina

FAZER durante a Limpeza



USE um pano de microfibra ou toalha para a limpeza



PULVERIZE O PRODUTO PARA A LIMPEZA em um pano ou toalha e limpe a superfície necessária



LIMPE com um pano ou toalha úmidos mas não encharcados



CONSULTE a equipe de serviços treinada para limpeza do interior de seu equipamento

NÃO FAZER durante a Limpeza



NÃO pulverizar produtos de limpeza diretamente nos equipamentos



NÃO usar limpadores abrasivos (em pó) ou materiais de limpeza abrasivos (bucha, esfregões, etc)



NÃO embeba o equipamento eletrônico com o produto de limpeza líquido