

POS & self-checkout hardware

Guía de limpieza

Pantallas Táctiles

Las pantallas táctiles se pueden limpiar eficazmente con detergente diluido o con hasta un 70% de solución de alcohol isopropílico. Asegúrese de seguir el procedimiento de limpieza que se indica a continuación para evitar daños en la pantalla táctil:

1. Limpiar la pantalla con un paño no abrasivo y una solución de detergente diluido, como jabón doméstico y agua. No aplique ningún producto de limpieza directamente en la pantalla y no remoje el paño: escurra antes de usarlo.
2. Seque la pantalla con otro paño suave.
3. La pantalla se puede limpiar aún más humedeciendo un paño con solución de alcohol Isopropílico, o utilizando toallitas desinfectantes, para limpiar la pantalla. No aplique ningún producto de limpieza directamente en la pantalla y no remoje el paño: escurra antes de usarlo.

Superficies de plástico y metal

Recomendamos limpiar las superficies de plástico y metal del POS o self-checkout con jabón, agua y una solución blanqueadora. Note que la solución blanqueadora puede dañar la ropa.

Otros dispositivos

NCR reconoce que hay dispositivos de hardware de terceros que no son NCR utilizados con nuestro producto, y recomendamos seguir las instrucciones proporcionadas por esos proveedores.

Productos desinfectantes

Los siguientes desinfectantes recomendados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus sus) son seguros para su uso en productos NCR:

- Toallitas desinfectantes Clorox - **Reg. No. 5813-79**
- Clorox Healthcare Bleach Limpieza Germicidal - **Reg. No. 67619-12**
- Clorox Commercial Solutions Hydrogen Peroxide Cleaner Wipes - **Reg. No. 67619-25**
- Toallitas desinfectantes Lonza - **Reg. No. 6836-313**
- Lysol Brand Clean & Fresh Multi Surface Cleaner (20% solución más limpia a la relación de agua) - **Reg. No. 777-89**
- Toallitas desinfectantes de superficie profesional Purell - **Reg. No. 84150-1**
- Toallitas desechables Germicidal Sani-Cloth Prime - **Reg. No. 9480-12**

Mantener tu hardware desinfectado será fundamental para la salud del consumidor siempre. Especialmente ahora.

70% Alcohol isopropílico al



La limpieza apropiada y frecuente, no debe impactar la vida o rendimiento del equipamiento.

Deje el sistema encendido si está limpiando superficies que se tocan durante las operaciones comerciales normales.

Para superficies que no son tocadas normalmente durante las operaciones regulares, recomendamos que apaguen el equipo.

SI puede



PUEDA usar paño de microfibra, o paño de toalla



ROCÍE el paño con limpiador y luego aplique sobre la superficie



LIMPIE con paño o toalla húmeda, nunca mojado



CONSULTE personal capacitado para la limpieza interior del equipo

NO puede



NO ROCÍE limpiadores directamente en el equipo



NO UTILICE limpiadores abrasivos (povos) ni materiales abrasivos de limpieza (cepillos, estropajos ect.)



NO REMOJE con líquidos de limpieza las partes eléctricas